




INSTRUKCJA MONTAŻU ŚCIANKI REGULOWANEJ MODULO



PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU:

- przeczytaj całą instrukcję i sprawdź kompletność zestawu
- lamele należy przechowywać w pozycji poziomej, w przeciwnym razie istnieje ryzyko wygięcia elementów

ZESTAW ZAWIERA:

A



LAMELE ZEWNĘTRZE KOŃCOWY/POCZĄTKOWY - 2 sztuki

B



LAMELE WEWNĘTRZNE - ilość zgodna z zamówieniem

ELEMENTY MONTAŻOWE:


- PRĘT GWINTOWANY - 4 SZTUKI
- ALUMINIOWE TULEJKI DYSTANSOWE
- NAKRĘTKI OZDOBNE - 8 SZTUK
- ROZPOROWA STOPKA REGULACYJNA - 4 SZTUKI
- ELEMENTY NA STRONIE 4
- KLUCZYK IMBUSOWY

UWAGA: LICZBA LAMELI ORAZ ROZSTAW OTWORÓW MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD SZEROKOŚCI ZAMÓWIONEGO ZESTAWU


1. UŁOŻ WSZYSTKIE ELEMENTY NA PODŁODZE

Ułóż lamele na sztorc w kolejności montażu.

Otwory na pręt muszą być w pierwszej linii.



2. MONTAŻ PRĘTÓW GWINTOWANYCH I TULEJEK DYSTANSOWYCH




1. Zamontuj nakrętki ozdobne na czterech prętach gwintowanych.
2. Wsuń pierwszy lamel zewnętrzny na wszystkie cztery pręty.
3. Nałóż aluminiowe tulejki dystansowe na każdy pręt.
4. Wsuń kolejny lamel.
5. Powtarzaj układ montażu: lamel → tulejki → lamel, aż złożysz całą ściankę.
6. Na końcu zamontuj nakrętki ozdobne na końcach prętów.
7. Dokręć całość za pomocą klucza imbusowego.


3. MONTAŻ ROZPOROWEJ STOPKI REGULACYJNANEJ

Ściankę można zamontować na dwa sposoby.

Elementy nóżki rozporowej:




SPOSÓB 1 - ZALECANY



1. Ustaw ściankę pionowo w miejscu montażu i zaznacz miejsca mocowania stopek.
2. Przymocuj nakładki od stopek do sufitu i podłogi.
3. Do zewnętrznych lameli (A) zamontuj pozostałe elementy stopki: podkładkę, maskownicę oraz nakrętki na pręcie gwintowanym.
4. Połącz elementy i wyreguluj wysokość. Dokręć stopki między podłogą a sufitem, aż ścianka będzie stabilna i ustawiona w pionie.

SPOSÓB 2



1. Złóż rozporową stopkę regulacyjną zgodnie ze schematem.
2. Zamontuj złożone stopki w lamelach zewnętrznych - na górze i na dole ścianki.
3. Ustaw ściankę pionowo w wybranym miejscu montażu.
4. Za pomocą klucza dokręcaj stopki regulacyjne, aż ścianka zostanie stabilnie rozparta między podłogą a sufitem.
5. Sprawdź pion ścianki oraz stabilność całej konstrukcji.

◦